

Von Moos Pens

OF SWITZERLAND
SINCE 1215




EACH MASTERPIECE A BESPOKE JEWEL

Produced on request only




Von Moos Pens

OF SWITZERLAND
SINCE 1215



PFLEGE UND UNTERHALT

Es ist empfehlenswert, den Von Moos Füllfederhalter in regelmässigen Abständen von ca. 3 Monaten oder beim Wechsel der Tintenfarbe zu reinigen. So vermeiden Sie, dass die Tinte bei Nichtgebrauch eintrocknet und sich der Zuführer verstopft. Am besten verwenden Sie klares Wasser und spülen das Gerät solange, bis das Wasser frei von Tinte zurückfliesst.



1. Endstück geschlossen: Kappe nicht abziehbar.
2. Zum Öffnen: Endstück gegen Uhrzeigersinn drehen.
3. Endstück geöffnet: Kappe abnehmbar.
4. Tintenkonverter kann vom Griffstück abgezogen werden.

Von Moos Pens

OF SWITZERLAND
SINCE 1215



EACH MASTERPIECE A BESPOKE JEWEL



VON MOOS PENS CALHOUN/USA

Phone +1 843-936-1215

vonmoospens.com

VON MOOS MANUFAKTUR AG

Kasernenplatz 2 | CH-6003 Luzern

Phone +41 (0)41 340 25 25

info@vonmoos-manufaktur.ch

vonmoos-manufaktur.ch